


Einrichtung — — der Telefonie

voice.sewikom.de

sewikom.



Schritt 1: Melde dich mit einem beliebigen Browser auf der Web-Oberfläche der FRITZ!Box an.

Schritt 2: Öffne den Reiter Telefonie und klicke auf Eigene Rufnummern.

Schaue nun in die Aktivierungsbestätigung mit deinen Zugangsdaten.

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter:

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
052733676400	3676400

[Weitere Rufnummer](#)

***Rufnummer für die Anmeldung**
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

****Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

– Wähle bei **Telefonie-Anbieter** > **Anderer Anbieter** aus.

– Trage bei **Rufnummer für die Anmeldung** deine Festnetz-Telefonnummer mit Ortsvorwahl ein.
Beispiel: 01234 56789

– Trage bei **Interne Rufnummer** deine Festnetz Telefonnummer ohne Ortsvorwahl ein.
Beispiel: 56789

Rufnummer eintragen

Zugangsdaten

Benutzername	skxxxxx
Authentifizierungsname	
Kennwort	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Registrar	voice.sewikom.de
Proxy-Server	
Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:	
Ortsvorwahl	05273

Weitere Einstellungen ▲

Weitere Einstellungen zur Rufnummer

DTMF-Übertragung	Automatisch
☒ Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen	

Weitere Einstellungen zur Verbindung

☒ Rufnummer für die Anmeldung verwenden	
☐ Anmeldung immer über eine Internetverbindung	

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines

Weiter

Abbrechen

Diese Informationen findest du in deiner Aktivierungsbestätigung.

- Den **Benutzernamen**, dieser beginnt mit **sk**.
- Trage den **Benutzernamen** auch bei Authentifizierungsname ein.
- Trage bei **Kennwort** das Telefonie-Kennwort ein.
Achtung: das Kennwort steht manchmal in zwei Zeilen
- Bei **Registrar** trage **voice.sewikom.de** ein.
- Das Feld Proxy-Server bleibt ebenfalls leer.
- Trage bei **Ortsvorwahl** deine Ortsvorwahl ein
Beispiel: **01234**
Achtung!
Die Ortsvorwahl wird nur bei der ersten Einrichtung abgefragt.
- Öffne den Reiter **Weitere Einstellungen** und hake dort **Rufnummer für die Anmeldung** verwenden an.
- Klicke nun unten rechts auf 2x auf **Weiter**.

Wenn alle Daten korrekt eingegeben worden sind, ist die Prüfung der Telefonie erfolgreich. Die Statusleuchte neben der Rufnummer ist nun grün.

Sollte die Prüfung der Telefonie fehlschlagen, kontrolliere bitte die von dir eingetragenen Zugangsdaten.

Auf den nächsten Seiten wird das Telefonie-Endgerät eingerichtet.

Endgeräteeinrichtung

The screenshot shows the web interface of a Fritz!Box 7530 AX. On the left, a sidebar menu contains the following items: 'Übersicht' (highlighted with a blue bar), 'Internet', 'Telefonie' (indicated by a pink arrow), 'Anrufe', 'Anrufbeantworter', 'Telefonbuch', 'Weckruf', 'Fax', 'Rufbehandlung', 'Telefoniegeräte' (indicated by a pink arrow), 'Eigene Rufnummern', and 'DECT'. The main content area displays the following information:

- Modell:** FRITZ!Box 7530 AX
- Aktueller Energieverbrauch:** 41 %
- Verbindungen und Anschlüsse**
 - Internet:** verbunden über LAN 1 seit 04.12.2024, 12:19 Uhr. Geschwindigkeit: ↓ 1,00 Gbit/s ↑ 1,00 Gbit/s. [Ändern](#)
 - DSL:** deaktiviert
 - LAN:** verbunden (LAN 1)
 - USB:** nicht verbunden
 - WLAN:** an, Funknetz (2,4/5 GHz): FRITZ!Box 7530 YG
 - Telefonie:** 1 Rufnummer aktiv: 052733676400
 - DECT:** an, ein Schnurlostelefon angemeldet
- Heimnetzgeräte** aktiv: 2 [Zur grafischen Übersicht](#)
 - NB-043:** WLAN - 5 GHz
 - VacuumRobot:** WLAN - 2,4 GHz

– Gehe links auf den Reiter **Telefonie** und klicke dann auf **Telefoniegeräte**.

Schaue auf den nächsten Seiten welche Spezifische Endgerätgruppe du einrichten möchtest.

Einrichtung eines analogen Telefons

☎ Telefonie > Telefoniegeräte

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlag

Name ▾	Anschluss ▾	Rufnummer ausgehend ▾	Rufnummer ankommend ▾	intern ▾	
Telefon	FON 1	3676400	3676400	**1	 
Anrufbeantworter	integriert	-	alle	**600	  

- Schließe als erstes dein Telefon oder Fax an die analoge Schnittstelle der FRITZ!Box an.
Die Anschlüsse befinden sich hinten und an der Seite der FRITZ!Box. Achte hierbei darauf, wo du sie einsteckst. Manche FRITZ!Box haben **FON1 und FON2**.
- Wähle dann dementsprechend **FON1 oder FON 2** aus und klicke auf den Stift.

 < Zurück Telefoniegerät am Anschluss FON 1

Telefon

Klingelsperre

Merkmale des Telefoniegerätes

Hier können Sie die Rufnummern für diesen Anschluss vergeben.

Telefon am Anschluss FON 1

Bezeichnung:

Ausgehende Anrufe



Ankommende Anrufe

- ☐ auf alle Rufnummern reagieren
- ☒ nur auf folgende Rufnummern reagieren
- ☒  (Rufnummer für ausgehende Gespräche)

- Wähle bei **Ausgehende Anrufe** die Rufnummer aus, die dem Angerufenen angezeigt werden soll.
- Klicke **nur auf folgende Rufnummern** reagieren aus.
- Wähle bei **Ankommende Rufnummer** die Rufnummern aus, auf denen das Telefon klingeln soll.
- Klicke nun unten rechts auf **Übernehmen** zum Speichern.

Fertig!

Einrichtung eines DECT-Telefons

Telefon anschließen

1. Schließen Sie das Telefon an einen passenden Anschluss der FRITZ!Box an oder halten Sie Ihr Schnurlostelefon (DECT- oder IP-Telefon) bereit.
2. Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon angeschlossen haben.

- ☐ FON 1 (analoges Telefon) - belegt
- ☒ DECT (Schnurlostelefon)
- ☐ LAN/WLAN (IP-Telefon)



Zurück

Weiter

Abbrechen

– Wähle DECT-Telefon aus und Klicke auf **Weiter**.

Schnurlostelefon (DECT) anmelden

Starten Sie an Ihrem Telefon die Funktion zur Anmeldung an einer Basisstation.

- Wenn das Telefon die Auswahl einer Basisstation erfordert, wählen Sie die Basisstation aus. In der Regel ist dies Basisstation 1.
- Wenn das Telefon zur Eingabe einer PIN auffordert, geben Sie die PIN der FRITZ!Box ein. Bei Auslieferung ist die PIN "0000" eingestellt.

Zurück

Weiter

Abbrechen

Folge den im Bild beschriebenen Anweisungen.

Im Telefon (Kann je nach Telefon anders sein)

- Ist dein Telefon im Werkszustand sollte dort eine Anmelden Taste im Display erscheinen.
- Wenn nicht, gehe in das **Menü** deines Telefons. Gehe dann in **Einstellungen > Mobilteil > Anmelden** und wiederhole die Schritte auf dieser Seite.

Verbindung zum Telefon testen

Wenn das Telefon jetzt klingelt, ist es korrekt angeschlossen und dem richtigen Anschluss zugeordnet.

[Klingelt das Telefon?](#)

Ja

Nein

Nun prüft die FRITZ!Box, ob das Telefon richtig angeschlossen ist. Klingelt das Telefon hast du alles richtig gemacht. Wenn nicht, prüfe, ob du alles richtig gemacht hast, und wiederhole den Vorgang

Schnurlostelefon (DECT) Name angeben

Geben Sie für das Telefon einen Namen ein, wie z.B. Wohnzimmer oder Annas Telefon.

Mobilteil 1



Weiter

Abbrechen

– Hier kannst du einen **Namen** für das Telefon vergeben.

Telefon für ausgehende Gespräche einrichten

Wählen Sie aus, über welche Rufnummer die Gespräche geführt werden sollen.



Zurück

Weiter

Abbrechen

- Wähle nun die Rufnummer aus, die dem Angerufenen angezeigt werden soll.

Telefon-Einstellungen für ankommende Gespräche einrichten

Wählen Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll.

- ☐ alle Anrufe annehmen, die keinem weiteren Anrufbeantworter zugeordnet sind
- ☒ nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen:

☒ [Rufnummer] (Rufnummer für ausgehende Gespräche)

Zurück

Weiter

Abbrechen

- Klicke **nur auf folgende Rufnummern** reagieren aus
- Wähle jetzt die **Rufnummern** aus, auf denen das Telefon klingeln soll.
- Zum Schluss wird dir noch eine Zusammenfassung deiner Einstellungen angezeigt. Klicke auf **Übernehmen** um den Vorgang abzuschließen.

Fertig!

Solltest du Unterstützung benötigen, ruf einfach bei uns an oder schreibe uns eine E-Mail unter 05273-3676400 oder info@sewikom.de